

## INTRODUKSJON

Carboseal SL Floor er et selvutjevneende løsemiddelfritt epoksybelegg. Produktet leveres i RAL 7038. Andre farger på bestilling (minimum 300kg). Carboseal SL Floor gir en glatt overflate, har god kjemikalieresistens og er lett å rengjøre.

## PÅFØRING

Underlaget må være rent, tørt og fast.  
Påfør 1 strøk med Carboseal LV primer. Forbruk 0,25 kg pr. kvm.  
Bruktid: 30 min.  
Tørketid: 6-8 timer v/20° C.  
Overmalbar: 6-36 timer.  
Legg ut 2 eller 3 mm Carboseal SL Floor med tannsparkel eller nivårake.  
Forbruk:

- 2 mm: 3 kg pr. kvm. (6-7 kvm. pr. sett)
- 3 mm: 4,5 kg pr. kvm. (4-5 kvm. pr sett)

Brukstid: 50 min.  
Overmalbar: 24 t.  
Gjennomherdet: 14 døgn.

Carboseal SL Floor kan også legges ut med sandavstrøing: Legg ut 1 mm belegg, sandavstrø m/ 3-4 kg sand pr. kvm. Fjern overskytende sand påfølgende dag og legg ut 1 mm belegg.

Tykkelse/Forbruk guideline				
Tykkelse uten Primer (mm)	Første lag (kg/m <sup>2</sup> )	Kvartssand (kg/m <sup>2</sup> )	Andre lag (kg/m <sup>2</sup> )	Total forbruk epoksy (kg/m <sup>2</sup> )
1	1,5			1,5
1,5	2,2			2,2
2	3			3
2	1,1	1,8-2,5	1,2	2,3
3	2,3		2,2	4,5
3	1,7	3-5	1,2	2,9
4	2,2	4-5,5	1,2	3,4
5	2,9	5-6,5	1,2	4,1

Oppgitt sandmengde i tabellen avhenger av variasjon i avstrøing og fjerning av overskuddsand. Bruk ren og tørr kvartssand med kornstørrelse 0,4-0,8mm.

**Verneutstyr:** Under påføring skal åndedrettsvern (kombinasjonsfilter A1-P3), øyebeskyttelse og hansker benyttes. For ytterligere informasjon les Sikkerhetsdatabladet for produktet.

## VIKTIG INFORMASJON

---

- Ny betong må tørke i 1 mnd. og slipes for å fjerne evt. betongslør.
- Gammel betong må være helt ren og fast. Oljesøl og lignende må brennes, evt. slipes bort.
- Hull/sprekker må sparkles med egnet produkt, helst fiberarmert avretting.
- Betongen SKAL grunnes med Carboseal LV primer.
- Carboseal SL Floor kan benyttes på gammel fastsittende maling gitt at overflaten er grundig vasket og grunnet med Carboseal LV primer. Dersom den fastsittende malingen fremdeles er blank utseendemessig skal den mattes/rubbes ned for å forbedre heftegenskapene.
- Carboseal SL Floor Part A SKAL røres til en ensartet konsistens og farge. Deretter tilsettes part B og blandes med røreverk/drill i MINIMUM 3 MIN! Etter at part A og part B er ferdig sammenblandet tilsettes part C som blandes til en jevn og homogen konsistens.
- Bruk samme Batch på hele gulvet.
- Bruk tape på tannsparkel for riktig tykkelse og evt. piggrull for fjerning av luftbobler.
- 1 person legger ut belegget mens 1 eller flere personer blander for å unngå skjøter og stopp i leggingen.